The Door (fr)



Compte: 32 Mur: 4 Niveau: Debutant

Chorégraphe: Carnet Joëlle (FR) - Juin 2024

Musique: The Door - Teddy Swims



Intro: 32 comptes

SECTION 1 STEP TOUCH (X2), STEP BACK,1 /8 TURN RIGHT, WALK FWD

1-2	PD à droite, toucher PG à côté du PD
2-3	PG à gauche, toucher PD à côté du PG
5-6	Poser PD en arrière PG à gauche

7-8 1/8 de tour à droite, poser PD devant et poser PG devant

SECTION 2 POINT(X2), HITCH, BACK, TOUCH, FWD, TOUCH

1-2	Pointer PD devant, pointer PD à droite
3-4	Pointer PD devant, lever le genoux droit
5-6	Poser PD en arrière, toucher le PG à côté du PD
7-8	Poser PG devant, toucher le PD à côté du PG

SECTION 3 ROCKING CHAIR, JAZZ BOX 1/8

1-2	Rock PD avant, retour sur PG
3-4	Rock PD arrière, retour sur PG
5-6	Croiser PD devant PG, PG en arrière avec ¼ de tour à droite
7-8	PD à droite, et PG croisé devant PD

SECTION 4 SIDE TOGETHER FWD, TOUCH ,BACK TOGETHER SLIDE

1-2	PD à droite, PG à côté du PD
3-4	Avancer PD devant, toucher PG à côté du PD
F C	Decides DO DD à câté de DO

5-6 Reculer PG, PD à côté du PG

7-8 PD à droite, glisser le PD à côté du PG

CONTACT: dancing50@outlook.fr