Nothing Breaks Like A Heart (Rien de se brise comme un Coeur) (fr)



音乐: Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus) - Mark Ronson



Intro: 32 temps

Fwd Right Rock Step - Recover - Together - Fwd Left Rock Step - Recover - Back Left - Back Right - Left Coaster Step

1 – 2 Rock Step avant PD – Revenir sur PG

& 3 – 4 Ramener PD à côté du PG – Rock Step avant PG – Revenir sur PD

5 – 6 Reculer PG.... Funky PD – Reculer PD... Funky PG

7 & 8 Coaster Step G : Reculer PG – PD à côté du PG – Avancer PG

RESTART ici au 3ème MUR (12H)

Monterey Turn with ½ turn - Cross - Side Rock Left - Recover - Cross - Touch

1 – 4 Monterey : Pointer PD à D – ½ tour à D – PD à côté du PG – Pointer PG à G – Ramener PG

à côté du PD (6H)

5 & 6 Croiser PD devant PG – Rock Step latéral Gauche – Revenir sur PD

7 – 8 Croiser PG devant PD – Touch PD à côté du PG

Monterey Turn with ½ turn - Cross - Side Rock Left - Recover - Cross - Point

1 – 4 Monterey: Pointer PD à D – ½ tour à D – PD à côté du PG – Pointer PG à G – Ramener PG

à côté du PD (12H)

5 & 6 Croiser PD devant PG – Rock Step lateral Gauche – Revenir sur PD

7 – 8 Croiser PG devant PD – Pointer PD à Droite

Sailor Step with ½ turn – Side Rock Left – Recover – Behind Side Cross – Kick Ball Cross

1 & 2 Sailor Step PD avec ½ tour à Droite (6H)

3 – 4 Rock Step lateral PG – Revenir sur PD

5 & 6 Behind Side Cross : Croiser PG derrière PD – PD à D – Croiser PG devant PD

7 & 8 Kick Ball Cross: Kick PD – Ramener PD à côté du PG – Croiser PG devant PD

R Chasse – L Chasse with ¼ turn – R Chasse with ¼ turn – L Rock Back - Recover

1 & 2 Pas Chassé à Droite : PD à droite – PG à côté du PD – PD à droite

7 – 8 Rock Step arrière PG – Revenir sur PD

Left Rock Fwd - Recover - Shuffle 1/2 Turn - Walk Right - Walk Left - Right Kick Ball Change

1 – 2 Rock Sept avant PG – Revenir sur PD

3 & 4 Shuffle avant PG avec ½ tour à Gauche (6H)

5 – 6 Avancer PD – Avancer PG 7 & 8 Kick Ball Change PD

RESTARTS ici : 4ème & 6ème MURS (6H)

Switches Heel R - Heel L - Heel R - Heel L - Switch Steps R -L - R - L

1&2 & Switch: Talon D devant – Ramener PD à côté du PG – Talon G devant – Ramener PG à côté

du PD

3&4 & Switch: Talon D devant – Ramener PD à côté du PG – Talon G devant Ramener PG à côté

du PD

5&6 & Switch: Pointer PD à D – Ramener PD à côté du PG – Pointer PG à G –Ramener PG à côté

du PD

7&8 & Switch: Pointer PD à D – Ramener PD à côté du PG – Pointer PG à G –Ramener PG à côté

du PD

RESTARTS : 3ème MUR après les 8 premiers temps - 4ème & 6ème MURS après les 48 temps